

Fiskars Classic

FISKARS SKRÆDDERSAKS



CC9863
skræddersaks
Classic 43.
24 cm.

180,00 (225,00)

FISKARS ZIG-ZAG SAKS 10"



CC9445
zig-zag 9" **248,00** (310,00)

FISKARS UNIVERSALSAKS 8"



CC9853 højre 8" **128,00**
CC9850 venstre 8" (160,00)

Se også den nye Japanske PRYM Professional.
Tredie kolonne øverst!

FISKARS PAPIR & ALSAKS 7"

CC9859
Universal 17 cm.



108,00
(135,00)

FISKARS BRODERISAKS 4"



CC9807
brodersaks 4"
88,00 (110,00)

FISKARS SYSAKS 5"



CC9881
Dressmaker &
sysaks 13cm.
92,00 (115,00)

FISKARS HOBBYSAKS 13 CM.



CC9891
Hobbysaks
92,00 (115,00)

FISKARS SOFT GREBERGONOMISK



*R58134000
Hobbysaks 18 cm.
140,00 (175,00)

Fiskars børnesakse

FISKARS JUNIORSAKSE 13 CM.



CC9992 højre
CC9993 venstre
Se også børne &
Junior sakse næste
kolonne!

39,96 (49,95)

ERGONOMISK FRA FISKARS

Nye ergonomiske sakse fra fiskars
Blødt gummihåndtag.

CC9921 sysaks -
88,00 (110,00)



CC2911
universalsaks
132,00 (165,-)



SAKSESLIBER FISKARS

CC9600 sakselibler
84,00 (105,00)



SPIDS BRODERI, SY & BRODEERSAKS

Ny sylespids multisaks.
pragtfuld i hånden.
DM500601



15,80 (19,75)

UNIVERSAL SAKS PRYM PROFESSIONAL

P611508 højre 8"
P611513 venstre 8"
142,80 (178,50)



Japansk ultra præcisionssaks. Som skrædder,
linned & universalsaks. Helt fantastisk greb.
Udvalgt af PRYM. Måske verdens bedste?

TAKKESAKSPRYM PROFESSIONEL



P61515 PRYM
Takkesak.
PROFI 8" ca. 21 cm.
223,80 (279,75)

SOFT GREBERGONOMISK THERAPEUT

BT2054700
Højre Hånd
16,00 (20,00)



BØRNE & ALL AGE SAKS. RUND.



Klipper
fantastisk!
70 mm. med cm. mål
Rund spids

BNT472410: Højre & venstre hånds.
universalsaks **Stk. 10,00** (12,50)

LUXBØRNESAKS



*V550360
Red dot højre

17,40 (21,75) **15,80** (19,75)



BNT PAPIR & ALTSAKS 75 MM.

BNT472010: Papir & altsaks
11,20 (14,00)



BNT SY & HOBBYSAKS 100 MM.

BNT472110: Sy & hobbysaks
13,60 (17,00)



BNT UNIVERSALSAKS 115 MM.

BNT472210: Universalsaks
20,60 (31,50)



BNT LINNED & MULTISAKS 135 MM.

BNT472310: Linned &
multisaks
25,20 (31,50)



DEN STORE UNIVERSALSAKS

KIN9978001003BL: 25 1/2 cm.
Stor universalsaks **Stk. 31,80** (39,75)



CRAZY CUTTER EFFEKTSAKSE KIN

Plastik saks med metal-skær. Kan anvendes til:
papir, karton, mosgummi og lign. Ikke til stof.
Stk. 18,00 (22,50)

KIN9978001013BL
Lyn



KIN9978001012BL
Halvcirkel



KIN9978001011BL
Lynlås (zipper)



KIN9978001010BL
Lille bølge



KIN99781007BLL:
Zig zag

