

Vejledning til print og overføring med transfer-papir

OBS Kan KUN bruges til inkjet-printere!

Med det specielle transfer-papir kan du overføre inkjet-print til **sort eller mørkt stof**.



1 Du skal printe på den blanke side af papiret (siden UDEN streger).

Papirtype: Vælg "Normal paper" (almindeligt papir) og IKKE "Transfer paper" / "Overføringspapir" som papirtype, da billedet IKKE skal spejlvendes. Vælg den bedste print-kvalitet.

Hvis farverne på printet "løber ud", kan du prøve at lysne billedet med 10%, så der printes med mindre blæk.

2 Lad printet tørre i 30 min, før du overfører det til stof.

3 Sæt strygejernet på højeste temperatur og lad det varme op.



4 Læg stoffet, du skal overføre printet til, på et bord, der kan tåle varme med 2-3 glatte viskestykker eller andet stof under t-shirten. Brug ikke et strygebræt.



5 Transfer-papiret har IKKE transparent baggrund, så du kan evt. klippe de hvide kanter af, inden du stryger billedet på stoffet.



6 Fjern det ternede papir fra det hvide papir med printet og læg papiret med printet på stoffet med **billedsiden opad**. Stoffet skal være helt glat, gerne ny-strøget.



7 Læg et stykke bagepapir ovenpå printet og stryg med jævnt tryk.



8 Flyt strygejernet rundt på papiret i cirkler, således at varmen fordeles jævnt på hele papirets overflade. Sørg for at midten af strygejernet dækker hele papiret og kommer helt ud til kanten af papiret - BRUG IKKE DAMP! Stryg ialt i 60-90 sekunder for billeder, der dækker ca. halvdelen af papiret og 90-120 sekunder for større billeder.



9 Lad transfer-papiret køle helt af, før du forsigtigt løfter bagepapiret af.

VASK AF STOF MED OVERFØRTE BILLEDER

- Vask ved max. 40° og vent min. 24 timer, før du vasker tøjet, efter du har overført billedet
- Har du overført billeder til tøj, skal du vende vrangen ud af tøjet, før du vasker det
- Må ikke bleges
- Må ikke tørres i tørretumbler - stryg stoffet/tøjet efter vask med papir (gerne bagepapir) over det overførte billede for at beskytte det